

# ИНСТРУКЦИЯ

## по эксплуатации пожарной сигнализации

### ПОСТАНОВКА ПОД ОХРАНУ

- 1) Убедитесь, что система пожарной сигнализации находится в исправном состоянии.
- 2) На пожарном приборе нажмите кнопку, соответствующую номеру шлейфа, устанавливаемого на охрану.
- 3) Вы услышите кратковременный звуковой сигнал, а световой индикатор шлейфа загорится непрерывным зеленым светом.

### СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

- 1) При поступлении сигнала «ПОЖАР» включится звуковое оповещение и индикатор сработавшего шлейфа загорится непрерывным красным светом.
- 2) В случае обнаружения возгорания вызовите пожарную охрану по тел. «01» или «112».
- 3) При ложном срабатывании, отключите шлейф нажатием соответствующей кнопки на пожарном приборе.
- 4) Прекращение звукового сигнала и отключение светового индикатора свидетельствует о снятии объекта с охраны.

**ВНИМАНИЕ:** Если Вам необходимо отключить систему полностью, поочередно снимите с охраны все шлейфы.



**МЕРИДИАН**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

600-1-009

[MERIDIAN-SPB.COM](http://MERIDIAN-SPB.COM)